

Hygiene-Grundreiniger

A 12 TK

Pulverförmiges, aktivchlorhaltiges Konzentrat zur Reinigungsunterstützung bei Kaffee- und Teerückständen

EINSATZBEREICH:

- Für die bedarfsweise Anwendung in allen gewerblichen Spülmaschinen.
- Zur maschinellen Grundreinigung.
- Geeignet für Spülgut aus Glas, Kunststoff, Porzellan, Edelstahl sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Für Silber, Aluminium (auch eloxiert) und Metalllegierungen nicht geeignet.
- Entfernt wirkungsvoll Reste von Säften, Bier, Wein, Sekt oder Erfrischungs- und Mixgetränken.
- Entfernt wirkungsvoll angetrocknete Kaffee- und Teerückstände, sowie andere Farbstoffe.



Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Spülchemie und Wasseraufbereitung empfohlen.



DOSIERUNG:

Anwendung in der Spülmaschine:

Je nach Verschmutzungsgrad 10 – 15 g pro 10 l Tankinhalt zusätzlich zur normalen Reinigungsdosierung in den aufgeheizten Tank der Spülmaschine geben. Nach ca. 10 Spülgängen nachdosieren.

Tauchreinigung:

15 – 20 g in 20 Liter heißes Wasser (50 – 80 °C) dosieren und Geschirrtteile ca. 30 Minuten einweichen. Anschließend Spülgut in der Spülmaschine reinigen.

Für die Reinigung von Thermoskannen, 15 – 20 g in die mit heißes Wasser (50 – 80 °C) gefüllte Kanne dosieren und nach Abkühlung gründlich mit Frischwasser ausspülen.

PRODUKTVORTEILE:

- Hochkonzentrierte Formulierung
- Hervorragende Bleichwirkung
- Hohe Arbeitssicherheit durch kontaktlosen Umgang mit der Chemie
- Einfache Anwendung

INHALTSSTOFFE:

Alkalien, Bleichmittel auf Chlorbasis

Enthält keine Phosphate.

Alle Winterhalter Produkte sind komplett frei von NTA und EDTA.

A 12 TK

LIEFERGRÖSSEN:

12 x 0,9 kg	Flasche
-------------	---------

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	weiß
Geruch	produktspezifisch
pH-Wert	10,5 (10 g/L)
Lagerfähigkeit	24 Monate
Lagerbedingungen	kühl, dunkel, frostfrei, bis max. 25 °C
Schüttdichte	0,95 – 1,10 g/cm ³

ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden. (Duales System Deutschland GmbH)
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Das Produkt ist für den Lebensmittelbereich geeignet.
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, und deuten nicht auf Qualitätsmängel hin.
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- Produkt nach der Entnahme wieder fest verschließen.
- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Die Betriebsanleitungen der jeweiligen Winterhalter Spülmaschine sind zu beachten!
- Anwendung des Produktes in der Spülmaschine nur in Verbindung mit einem alkalischen Reiniger. Das Konzentrat nie ohne Zusatz eines alkalischen Reinigers in Edelstahlbehältern oder für die Behandlung von Besteckteilen verwenden.

- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben, (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeitskreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: www.akggs.de
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter www.winterhalter.de verfügbar.

SICHERHEITSHINWEISE:

H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301 + P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.